

Ръководство за потребителя за термостат GECKON за отопление и охлаждане в КОНЗОЛА



Самостоятелен програмирам/непрограмирам термостат

Програмирамият стаен термостат е едновременно програматор и стаен термостат. Програматорът дава възможност за задаване на периоди на "On"(Включване) и "Off"(Изключване), които да отговарят на собствения ви начин на живот. Стайната термостат функционира чрез установяване на температурата на въздуха, като включва отоплението, когато температурата на въздуха падне под зададената от термостата стойност, и го изключва, след като тази температура бъде достигната. Така че програмирамият стаен термостат Ви позволява да избирате времето, в което искате отоплението да бъде включено, и температурата, която трябва да достигне, докато е включено. Той дава възможност да избирате различни температури в дома си по различно време на деня (и в дните от седмицата), за да отговаря на Вашите конкретни нужди и предпочтения.

Спецификация

- Електрозахранване: 220VAC ± 10%, 50/60 Hz
- Диапазон на настройка на температурата: 5-35°C
- Точност на температурата: ± 0.5°C
- Точност на регулиране на температурата: ± 1°C
- Номинална стойност на релето: 5A
- Тип на отдалечения сензор: NTC10K, B=3950
- Температура на съхранение: -20C~60C,
Работна температура: 0~50°C
- Максимална влажност: 5~95%
- Консумирана мощност: <2W
- Степен на защита: IP30
- Подсветка: бяла светлина
- Тип на инсталација: скрит монтаж, Разстояние на отворите: 60mm
- Размери: B86 x Ш86 x D13 mm

символът ще се появи на екрана.

Ръководство за потребителя:

Включване/изключване: Натиснете бутона за захранването , за да включите и изключите термостата.

Регулиране на температурата: Натиснете "▼" или "▲", за да намалите температурата или натиснете "▲", за да увеличите температурата.

Режим: Натиснете , за да превключите между режим Cool (охлаждане), Heat (отопление), режимът ще бъде

потвърден чрез натискане на друг бутон или автоматично след 6 секунди.

Подсветка: Натискането на който и да е бутон ще активира подсветката. Подсветката ще се изключи 6 секунди след последното натискане на бутона.

Блокиране на клавиатурата: (Налично е САМО когато позиция 11 е настроена на 1/2/3): Натиснете "▼" и "▲" за 3 секунди, за да заключите бутоните, и натиснете "▼" и "▲" за 3 секунди, за да ги отключите.

Настройване на часовника

Включете термостата, натиснете , за 3 секунди.

- символът за часовете мига, натиснете "▼" или "▲", за да настроите часа.
- натиснете бутона , символът за минутите мига, натиснете "▼" или "▲", за да настроите минутите. 3, натиснете бутона , символът за седмица мига, натиснете "▼" или "▲", за да настроите седмицата.
- натиснете бутона , за да потвърдите.

Натиснете "OK" или изчакайте 6 секунди, за да потвърдите всички настройки, зададени по-горе.

Включване/изключване на таймера (Задайте стойността на параметъра на позиция 4 да бъде 2 или 4):

Повторете стъпките 1~3, които сте използвали за часовника по-горе

- 1, Таймерът се включва и символът за часовете мига, натиснете "▼" или "▲", за да настроите часа
- 2, натиснете бутона , символът за минутите мига, натиснете "▼" или "▲", за да настроите минутите. 3, натиснете бутона , таймерът се изключва символът за час мига, натиснете "▼" или "▲", за да настроите часовете
- 3, натиснете бутона , символът за минутите мига, натиснете "▼" или "▲", за да настроите минутите. 5, натиснете бутона , или изчакайте 6 секунди за потвърждение.

Забележка: Тази функция се изпълнява само веднъж и е валидна за текущия ден. Натиснете "OK" или изчакайте 6 секунди, за да потвърдите всички настройки, зададени по-горе.

4. Натиснете , за да редактирате "Sat & Sun" (събота и неделя) и повторете стъпка 1-5.

5. Натиснете "OK" или изчакайте 6 секунди, за да потвърдите всички настройки, зададени по-горе.

Задаване на параметри:

Изключете термостата и натиснете и 5 секунди, за да влезете в менюто за настройка на параметрите. Натиснете , за да промените параметъра, и натиснете или , за да промените стойността, натиснете бутона за захранване или изчакайте 30 секунди, за да излезете и да запазите всички настройки.

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Тип сензор: | 1: Само вътрешен сензор (по подразбиране) 2: Само външен сензор за въздух 3: Само външен сензор за пода 4: Вътрешен сензор + подов сензор 5: Външен сензор за въздух+ подов сензор |
| 2 | Фаренхайт/Целзий | F/C (по подразбиране = Целзий) |
| 3 | Зашита от замръзване | 0: Дезактивирана (по подразбиране) 1: Активиране |
| 4 | Програмирами | 1: Непрограмирами 2: Включване/изключване на таймера (по подразбиране) 3: Програмирами 4: Включване и изключване на таймера + възможност за програмиране |
| 5 | Състояние на захранването | 0: Изключване на системата (по подразбиране) 1: Последно състояние на системата преди изключване на захранването 2: Включване на системата |
| 6 | Показване на температурата | 0 = показва стайната температура (по подразбиране) 1 = показва зададена стойност |
| 7 | Показва регулирането на температурата | -4C~4C (по подразбиране=0) |
| 8 | Нечувствителна зона - хистерезис | 0,5 - 4C (по подразбиране = 0,5) |
| 9 | Максимална зададена стойност | 20-35C (стойност по подразбиране = 35C) |
| 10 | Минимална зададена стойност | 5-18C (стойност по подразбиране = 5C) |
| 11 | Блокиране на клавиатурата | 0 Всички бутони са активни (по подразбиране) 1 Всички бутони са блокирани 2 Системният бутон е блокиран 3 Всички бутони са блокирани, с изключение на системния бутон |
| 12 | Ограничение на температурата на подовия сензор При отопление | 20-60C 68F-140F) налично само когато позиция 1 = 04/05 По подразбиране = 27C |
| 13 | Ограничение на температурата на подовия сензор При охлаждане | 20-60C 68F-140F) налично само когато позиция 1 = 04/05 По подразбиране = 15C |

Таблица с обяснения:

Следните настройки са опционални параметри, които променят начина на работа на термостата и това, което той показва. В повечето случаи не е необходимо да се коригират.

1-Тип на сензора: има възможност да използва собствения си вграден сензор за въздух (по подразбиране), отдалечен сензор за въздух, подов сензор или комбинация от тези сензори за защита на ограниченията, когато се използват едновременно сензор за въздух и подов сензор.

2-Фаренхайт/Целзий: има възможност за показване на температурата в градуси по Целзий (по подразбиране) и Фаренхайт.

3-Зашита от замръзване: опция за поддържане на защита от замръзване, дори когато термостатът е изключен, при условие че все още се поддържа захранване към термостата. Тази функция се активира от опцията Disable (дезактивиране).

4-Възможност за програмиране: работи като непрограмирами термостат или като програмирами термостат за 5+2 дни

5-Статус на захранването: може да се настрои да се включи или да остане изключен, когато се подаде захранване към термостата. По подразбиране системата е изключена.

7- Регулиране на температурата чрез дисплея: калибриране на стайната температура в диапазона от -4C до 4C.

8-Нечувствителна зона: има възможност за промяна на разликата в превключвателното между 1 и 4C. По подразбиране е 1C.

9-Максимална зададена стойност: има възможност за регулиране на максималната зададена стойност на температурата, диапазонът е от 20C до 35C.

По подразбиране е 35C.

10-Минимална зададена стойност: има възможност за регулиране на минималната зададена стойност на температурата, диапазонът е от 5C до 18C. По подразбиране е 5C.

11- Блокиране на клавиатурата: може да се настроят 4 типа за оторизация на различни потребители, символът  ще се появи на екрана.

12- Ограничение на температурата на подовия сензор в режим на отопление: възможност за регулиране на ограничението за температура

на пода, което се използва, когато е инсталиран и свързан подов сензор. Този диапазон е от 20C до 60C. По подразбиране е 28C.

13- Ограничение на температурата на подовия сензор в режим на охлажддане: възможност за регулиране на ограничението за температура на пода, което се използва, когато е инсталиран и свързан подов сензор. Този диапазон е от 20C до 60C. По подразбиране е 15C.

Настройване на графика:

РЕЖИМ термостат (5+2 ДНИ) (Задайте стойността на параметъра на позиция 4 да бъде 3 или 4):

Термостатът е предварително програмиран със зададени нива на комфорт. Тези фабрични настройки по подразбиране са следните:

| Делнични дни и уикенд - програмиране 5/2 дни | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|
| Mon-Fri (от понеделник до петък) | 7.00-25°C | 9.00-25°C | 17.00-25°C | 22.00-25°C |
| Sat-Sun (събота - неделя) | 7.00-25°C | 9.00-25°C | 17.00-25°C | 22.00-25°C |


За да зададете/промените нивата на комфорт на програмата, изпълнете следните стъпки. Включете терmostата, натиснете OK“” за 3 секунди.

1, На дисплея се показват 1, № 1 (събитие 1) и "MON TUE WED THU FRI" (понеделник вторник, сряда четвъртък петък). 2, Натиснете “▼” и “▲”, за да зададете началния час.



3, Натиснете “

4, Натиснете “<img alt="clock icon" data-bbox="125 500 140 510}” и използвайте “▼” и “▲”, за да зададете желаната температура. 5, Натиснете “ ”, за да въведете събитие 2/3/4 и повторете стъпка 2~4.</p>

Размери:




The ends of the connecting wires must be protected against delamination using insulated sleeves as shown in the figure below:




Електрическа схема


1, Основна електрическа схема с превключвател на напрежение за нагревателни елемент




2, Безпотенциален превключващ контакт за отоплителния елемент




3, Свързване към кабелния център WB10.



3



4



Повърхностен монтаж в 60-милиметрова кутия за стена. Уверете се, че задният капак е в подходяща позиция (съгласно стрелката върху него).

Монтирайте предната част на корпуса към горния ръб и се уверете, че щифтовете са правилно разположени. Натиснете предната част на корпуса, докато чуете потвърждаващо щракване.

Отстраняване от употреба




Устройството се счита за електронно оборудване и следва да бъде отстранявано в съответствие с приложимата местна

Директива и не може да бъде изхвърляно като битов отпадък.

-- Отстранявайте устройството от употреба чрез предвидените за тази цел канали.

-- Спазвайте всички местни и приложими към момента закони и разпоредби

Монтиране



Отстранете предния капак, като издърпate кукичките с плоска отвертка в долната част на предния панел.

За удобство при монтажа първата стъпка се състои в свързване на безпотенциалните проводници, след това на нисковолтовите и на високоволтовите проводници.

Проверете дали проводниците са свързани правилно.